

Reto 1

"Apegándome al Código de Ética de los Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, me comprometo a que mi actuación en este examen esté regida por la honestidad académica".

Objetivo: Realizar configuraciones de equipos de interconexión para satisfacer las necesidades de conectividad de una organización.

Evidencia: 1) El archivo de Packet Tracer con la solución implementada y 2) las tablas con la información solicitada y las impresiones de pantalla de cada prueba de conectividad realizada.

Una famosa taquería abrirá una nueva sucursal este sábado en la ciudad de Monterrey y requiere que sus equipos y dispositivos tengan interconexión entre ellos y servicio de conectividad al exterior.

Para satisfacer esta necesidad de conectividad, la nueva sucursal, ha contratado a un proveedor de servicios de Internet de la localidad.

IT² Networking Consulting ha recibido la petición de esta famosa taquería y te ha seleccionado para realizar la configuración de la red (representada en la figura 1 al final de este documento). En esta ocasión has sido comisionado para realizar la configuración de los equipos (PCs, Router y Switch) para satisfacer la necesidad de conectividad del negocio y habilitar la infraestructura para garantizar un funcionamiento correcto el día de la gran inauguración.

Las restricciones que se presentan son las siguientes:

- El bloque de direcciones IP a utilizar es 191.168.200.0 con prefijo original /24.
- La interfaz G0/0 del router deberá usar la última dirección IP válida disponible del bloque
- La conexión al ISP tiene la última dirección IP válida de la subred indicada en el gráfico
- Los dispositivos de la red tendrán cualquier dirección IP valida del bloque y serán asignadas manualmente. Evita duplicar direcciones IP; pues en caso de hacerlo, los equipos tendrán un comportamiento extraño al realizar las pruebas de conectividad.



- La dirección IP de la **VLAN1** del switch podrá tomar cualquier dirección IP del bloque (no repitas direcciones IP porque habrá un conflicto de direcciones).
- Para conectar el router de esta nueva sucursal con el ISP se solicita instalar una ruta estática por default (puede ser una ruta directamente conectada, recursiva o full-connected).
- Utiliza las siguientes tablas para registrar las direcciones IP y máscaras de subred que utilizarás en tu configuración.

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
Router	S0/0/0	209.165.200.225	255.255.255.252
	G0/0	191.168.200.254	255.255.255.0

Device	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	Connectio n to the switch
Caja1	191.168.200.2	255.255.255.0	191.168.200.254	F0/1
Caja2	191.168.200.3	255.255.255.0	191.168.200.254	F0/2
Admin	191.168.200.4	255.255.255.0	191.168.200.254	F0/3
VLAN1	191.168.200.1	255.255.255.0	191.168.200.254	-

Nota: Para comprobar el funcionamiento correcto de tu configuración, deberías poder acceder (vía el comando ping) desde un equipo dentro de la red a cualquier otro dispositivo dentro de la red y al exterior.

Pruebas de conectividad para comprobar el funcionamiento de la configuración


Para comprobar la configuración del switch, desde las PC de Admin accede al switch vía el protocolo **Telnet**.

Para revisar la **conectividad** al **exterior**, realiza un **ping** desde las estaciones de trabajo a la dirección **132.254.89.1** y **65.0.0.1**


Realiza una impresión de pantalla de cada prueba de conectividad realizada (pings, telnet, etc.). Esta información debe ser incluida como evidencia de la actividad.



Ping de Admin al exterior y a Caja1




Telnet de Admin al Switch





Ping de Caja1 a 132.254.89.1 y 65.0.0.1



Ping de Caja2 a 132.254.89.1 y 65.0.0.1

